

TH4 INFRA

Izbový termostat + zásuvka



Aplikácia :	Elektrické vykurovacie systémy
Napätie:	230V AC, 50/60Hz
Maximálna záťaž:	3600W/16A
Spotreba v pohot. režime:	2W
Displej:	LED zobrazujúci odozvu (zelený)
Krytie:	IP 30
Materiál:	ABS UL94-5 norma
Rozsah merania:	0°C – 50°C, 0,5°C stupňovite

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt! S nákupom získavate jednoduchý termostat pre reguláciu teploty čím získate kontrolu nad vykurovacími telesami a to šetrenie energie. Výhoda vykurovania infrapanelmi spočíva v tom, že nie v každom prípade sa musí vykúriť celá miestnosť, ale je možné ho využiť na vytvorenie komfortných zón. Nastavenie teploty je potrebné určiť na mieste jeho použitia. Tepelné čidlo je preto umiestnené do ovládača, ktorý sa dá ľahko premiesť. Pre dosiahnutie ideálnej teploty je preto mať ovládač vždy na mieste kde sa práve nachádzate. Nakoľko ovládač funguje na báze infračerveného ovládania, preto je potrebné byť maximálne 8 metrov vzdialene od vysielача.

Bezpečnostné pokyny:

Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov sa stráca záruka na výrobok.

Dbajte na to aby termostat nebol v dosahu detí!

Termostat nepoužívajte v mokrom prostredí!

Len na interiérové použitie!

Obmedzte priamemu slnečnému žiareniu. Ovládač možno použiť od 0 do 50°C !

Maximálna záťaž 16A/3680W, 230V.

Likvidácia výrobku len na mieste na tom určenom.

Spojzdnenie ovládača:

Vložte batérie do ovládača.

Pomocou šrobovák odstráňte zadnú časť ovládača, vložte batérie a v zápatí vráťte zadnú časť ovládača späť na miesto.

Zapojte ústredňu do zásuvky. (S jedným ovládačom je možné ovládať maximálne 4 ústredne, ovládač má dosah 8-10m)

Zapojte infrapanel do základne

Umiestnite ovládač na miesto, kde sa vyhrieva infrapanelom

Zapnutý stav vykurovania je zobrazený zeleným svetielkom

Nastavte požadovanú teplotu na termostate:

Intervali nastavení sú obsiahnuté v tabuľke nižšie. Komunikácia medzi jednotkou a diaľkovým ovládačom prebieha každých 20 sekúnd. Ak ovládač nedokáže získať informáciu z jednotky, z bezpečnostných príčin sa jednotka automaticky vypne.

Ovládanie

Diaľkový ovládač

^	Zvýšenie teploty
v	Zníženie teploty
☑	Zelená kontrolka – zapnutie kúrenia

Zásuvka

□	Vysielanie
v	Vypnutie/Zapnutie
●	Vypnutie relé/Zapnutie relé (zelené svetielko svieti)

Displej

Aut	3-5°C	Ochrana proti mrazu
Aut	13-15°C	
Aut	15-17°C	
Aut	17-19°C	
Aut	19-21°C	
Aut	21-23°C	
Max	Neustále vykurovanie	

Odstránenie závad

Ovládač a jednotka sú navzájom z výroby spárované. Ak sa akežto objaví problém, stlačte na ovládači tlačidlo vysielania. Začne blikáť zelené svetielko. Stlačte na ovládači šípku ^ raz, resp. dva krát. Ak dôjde k spojeniu jednotky a ovládača, zelené svetlo svieti nepretržite.