

TUYA Smart HUB pre termostaty BVF HEATO7, HEATO8, HEATO9

Pripojenie TUYA Smart HUB do aplikácia TUYA Smart

1. Dbajte prosím na to aby Váš mobilný telefón bol pripojený do vlastnej WIFI siete! Pripravte si Vaše heslo do siete WIFI.
2. Stiahnite si aplikáciu **TUYA Smart** a otvorte si ju. Zaregistrujte si svoje konto a prihláste sa. Ak už máte registrované konto stlačte v aplikácii TUYA Smart tlačidlo „Prihlásiť sa“



3. Vpravo hore kliknite na ikonu „+“ potom si vyberte možnosť „Pridať zariadenie! („Add Device“)
4. Kliknite na poslednú položku vľavo dole „Ostané“(„Others“) a vyberte si položku „Ostatné Wi-Fi („Others (Wi-Fi)“)
5. Stlačte a podržte tlačidlo WIFI na TUYA Smart HUB (Box) až kým, led nezačne rýchlo blikáť



6. V aplikácii TUYA Smart vyberte možnosť, „Potvrdenie rýchleho blikania“ („Confirm indicator rapid blink“)
7. Počkajte, kým sa párovania dokončí. Teraz je TUYA Smart HUB pripojený do aplikácie TUYA.

Pripojenie termostatu do aplikácie TUYA Smart

Pozor: Pred pripojením termostatov do aplikácie si prosím skontrolujte, či už máte spárovaný TUYA Smart HUB s aplikáciou!!!

1. Otvorte si aplikáciu **TUYA Smart**
2. Vstúpte do napárovaného TUYA HUB (Box) a stlačte tlačidlo „+ Pridať“ (nachádza sa na dolnej časti obrazovky)
3. Vypnite termostat HEATO, po vypnutí stlačte a podržte tlačidlo „**SMART**“ na 5 sekúnd (až kým neuvidíte jedinečný kód na obrazovke), potom stlačte „**šípku smerom nahor**“. (špeciálny kód začne preblikávať)
4. V aplikácii TUYA Smart pokračujte v párovaní kde si vyberte tlačidlo „LED dióda už bliká“
5. V aplikácii sa zobrazí Váš termostat kliknete naň a za pár sekúnd, už je pridaný do aplikácie TUYA Smart.
6. Ak chcete pridať ďalší termostat, postupujte od bodu 2.